



Les nouveautés du logiciel FreelisWeb

FreelisWeb comporte toutes les fonctions présentes dans le logiciel freelis 2012.


FreelisWeb fonctionne depuis n'importe quel périphérique connecté à Internet comportant un navigateur.

L'appliquatif permettant la gestion est hébergé sur notre site à l'adresse freelisweb.eelis.fr

Le PC industriel installé sur l'aire assure avec les boîtiers Eko® les automatismes de la gestion des fluides.

Les statistiques de fonctionnement légales et financières sont générées automatiquement dans le logiciel sous forme de documents pdf. Les données concernant les populations sont directement saisies lors de la création des séjours.

La gestion des droits opérateurs a été revue et simplifiée à trois niveaux: simple consultation, gestionnaire, et administrateur.



Ecran synthétique

Imprimer
Nouveau Séjour

Empl.	Titulaire	Solde	Etat
1	Weiss jean	-3.00 €	Arrêt
3	ZIEGLER Philipo gustave	4.52 €	Marche
4	ZORBA johny	7.80 €	Marche
5	Marcelito Pauline	12.54 €	Marche
6	weiss luiggi	12.68 €	Marche

FreelisWeb conserve l'ergonomie globale de Freelis.

L'utilisateur accède toujours au logiciel par l'écran synthétique.

Il est possible d'accéder à une fiche client en cliquant directement sur l'icône de l'emplacement.

L'état de fonctionnement des emplacement est indiqué a coté du solde des voyageurs.

Les codes couleurs sont conservés pour alerter le gestionnaire sur les personnes en solde faible ou en arrêt.

Fiche Titulaire Emplacement

Identité

Nom : * PAGNOL Sexe : * Homme

Prénom1 : * Prénom2 : Prénom3 :

Date de naissance : * 01/01/1945 Lieu de naissance : Nantes

Adresse :

Code Postal : Ville :

Pays : Téléphone : Profession :

N° Carte Grise : Date : Jour/Mois/Année

N° Carnet Circulation : Date : Jour/Mois/Année

Autres Informations :

[Modifier](#)

Séjour

Empl.	Arrivée	Départ	Passés	Restants
3	21/11/2012	28/12/2012	5 jours	32 jours

Caf

Couple avec 2 enfants

[Modifier](#)

Compteur

Type	Arrivée	Dernier	Consommation
Electricité (kWh)	2968.736	3029.840	61.104
Eau (m³)	0.348	0.348	0.000

Monétique

Type Tarif	Solde	Caution	Frais
Très Elevé	11.12 €	0.00 €	0.00 €

Actions

Membres de la famille

Nom	Prénoms	Sexe	Né(e) le
PAGNOL	huguette	Femme	18/06/1946
PAGNOL	lucie	Femme	23/12/2006
WBSS	pastor	Homme	14/05/2003

[Ajouter](#) [Modifier](#) [Supprimer](#) [Afficher](#)


La fiche voyageur conserve son ergonomie.

Quelques fonctionnalités ont été ajoutées comme :

- l'ajout d'un témoin de fonctionnement de l'emplacement
- l'ajout d'un icône permettant de visualiser les courbes de consommations quotidiennes d'eau et d'électricité
- la gestion des facturations intermédiaires

FreelisWeb permet de changer un voyageur d'emplacement ou de changer de tarif sans avoir à clôturer son séjour. Aucun mouvement de caisse n'est créé lors de ces opérations.

Par un simple clic sur l'icône de la fiche voyageur, FreelisWeb donne un accès visuel des consommations du voyageur avec des courbes de ses usages en eau et en électricité.



Aire : Aire de Tournebride

Etat Serveur : ●

Etat Alarmes : ●

Liste des alarmes

N° Alarme	Nom	Type	En Service	Action
Emplacement N°1				
1	non raccordée	Affichage	Non	Acquitter
2	non raccordée	Affichage	Non	Acquitter
Emplacement N°2				
1	Porte verte ouverte	Affichage	Oui	Acquitter
2	decteur de présence bloc 2	Coupure Locale	Oui	Acquitter
Emplacement N°3				
1	contact de porte bloc 3	Coupure Générale	Oui	Acquitter
2		Affichage	Non	Acquitter

Sur détection d'intrusion, FreelisWeb permet au gestionnaire de programmer :

- un simple affichage d'intrusion
 - une coupure locale
 - une coupure générale de l'aire
- L'état des alarmes est visible en permanence dans le cartouche présent en haut à droite de l'interface FreelisWeb

FreelisWeb facilite les interventions de maintenance. Une interface permet de gérer facilement l'état de fonctionnement des emplacements.

Paramétrage Marche Forcé

Emplacement	Etat	Marche
Emplacement n°1		Auto Forcée Coupée
Emplacement n°2		Auto Forcée Coupée
Emplacement n°3		Auto Forcée Coupée